

**FICHE DE PROCEDURE
EMPREINTE PRELIMINAIRE
AU PLÂTRE
PROTHESE TOTALE AMOVIBLE (PTA)**

- Un bol à plâtre + une spatule
- Une spatule à ciment large métallique
- Du plâtre à empreinte (Snow White™ ou Buccofix™)
- Porte empreinte à prothèse totale
- Plateau métallique vide