

FICHE DE PROCEDURE PRISE D'EMPREINTE INLAY CORE EN DIRECT

- Forets de préparation canalaire : Gates™, Largo™, Normatec™,...
- Tenons calcinables
- Résine autopolimérisable : Palavit™ ou Duralay™
- Isolant : microfilm de Kerr™
- 1 pinceau
- Matrices plastiques (Accor™) ou autres.
- 1 spatule
- 2 godets Dappen ou 1 godet multi alvéoles
- 1 flacon de transport rempli d'eau