

<p style="text-align: center;"><b>FICHE DE PROCEDURE</b> <b>EMPREINTE ANATOMO FONCTIONNELLE</b> <b>PROTHESE TOTALE AMOVIBLE (PTA)</b></p>
---

- Porte Empreinte individuel(s) (PEI)
- Fraises à résine
- Matériau a tester le(s) porte(s)-empreinte(s) (silicone ou alginate)
- Crayon dermatographique ou feutre
- Fraise a résine
- Torche de Hanau
- Pâte de Kerr marron
- Pâte de Kerr grise
- Un bol + eau et glaçons
- Permlastic™ de kerr (thiocol)
- Impression past™ (oxyde de zinc)
- Plaque(s) de mélange (carreau de faïence ou de plexiglas) et spatule(s)
- Cutter ou bistouri