

FICHE DE PROCEDURE
EMPREINTE ANATOMO FONCTIONNELLE
PROTHESE TOTALE AMOVIBLE (PTA)

- Porte Empreinte individuel(s) (PEI)
- Fraises à résine
- Matériau a tester le(s) porte(s)-empreinte(s) (silicone ou alginate)
- Crayon dermatographique ou feutre
- Fraise a résine
- Torche de Hanau
- Pâte de Kerr marron
- Pâte de Kerr grise
- Un bol + eau et glacons
- Permlastic™ de kerr (thiocol)
- Impression past™ (oxyde de zinc)
- Plaque(s) de mélange (carreau de faïence ou de plexiglas) et spatule(s)
- Cutter ou bistouri