

FICHE DE PROCEDURE POUR UNE EMPREINTE COMPOSEE GLOBALE EN PPA

- Fraises boules pour faire la préparation des logettes occlusales de la PPA.
- Fraises à résine.
- Matériaux à empreinte (oxyde de zinc, permlastic™,...)
- Adhésifs correspondants
- Plaque de mélange et spatule