

FICHE DE PROCÉDURE POUR UNE EMPREINTE SILICONE PAR ADDITION EN PROTHÈSE FIXÉE

- Silicone lourd (putty) : 2 pots (base + catalyseur)

- Silicone fluide (light) :
 - pistolet à empreinte chargé avec les cartouches + embout mélangeur et embout intra oral
 - ou tubes à mélanger + seringue à injecter + plaque de mélange et spatule
 - ou mélangeur automatique.

- Porte empreinte selon le choix du praticien

- Adhésif spécifique pour le porte empreinte

- Cutter