

# **FICHE DE PROCÉDURE POUR UNE EMPREINTE SILICONE PAR ADDITION EN PROTHÈSE FIXÉE**

- Silicone lourd (putty) : 2 pots (base + catalyseur)
  
- Silicone fluide (light) :
  - pistolet à empreinte chargé avec les cartouches  
+ embout mélangeur et embout intra oral
  - ou tubes à mélanger + seringue à injecter + plaque de  
mélange et spatule
  - ou mélangeur automatique.
  
- Porte empreinte selon le choix du praticien
  
- Adhésif spécifique pour le porte empreinte
  
- Cutter